


步骤一：找到自己需要的元器件，在下载页面点击下载该元器件的.olb 文件；

元器件描述

通信: 以太网PHY; 千兆; DP83620SQ/NOPB; TI; 1端口; MII/RMII to Copper/Fiber; 3.3V; -40°C ~ 85°C; WQFN48; [产品其它详情点击预览](#)

软件信息	参考设计	资料库	参数
软件名称	软件类型	软件积分	操作
dp83620sq-nopb.schlib	Altium Design原理图Symbol	2	下载
mlf48-20-0707a.pcb.lib	Altium Designer PCB 封装	2	下载
dp83620sq-nopb.olb	OrCAD原理图Symbol	2	下载
mlf48-20-0707a.llb	OrCAD PCB封装	2	下载
dp83620sq-nopb.zip	PADS原理图Symbol与PCB封装	2	下载
dp83620sq-nopb.lbr	Eagle原理图Symbol与PCB封装	2	下载

步骤二：在 OrCAD 库中添加已经下载好的.olb 文件；



步骤三：在 OrCAD 的添加库中包含的 Symbol，进行正常的原理图设计；

